

Provozní řád rampy

Datum platnosti:

1.4.2005

Datum účinnosti:

1.4.2005

Změna:

0

Rampa musí být uzamykatelná.

Klíče od rampy jsou uloženy pouze u předsedy samosprávy.

Čl. I

Provozní pokyny:

1. rampu smí využívat pouze vlastníci garáží v uvedeném areálu
2. rampa smí být využívána pouze pro údržbu a drobné opravy vozidel
3. rampa musí mít vodící lišty upraveny tak, aby zabránily bočnímu sjetí vozidla
4. na koncích neprůjezdné rampy musí být instalované záložky
5. pracoviště ve výšce vyšší než 0,5 m musí být na volných okrajích opatřena zábradlím
6. k pohybu po rampě slouží pouze rošt opatřený zábradlím
7. zájemce na použití rampy si vyzvedne od předsedy samosprávy klíč, kterým rampu odemkne
8. na rampu najede vozidlem čelně tak, aby vozidlo stálo vodorovně na celé ploše a mohl bezpečně z vozidla vystoupit na rošt.
9. před opuštěním vozidla zatáhne ruční brzdu
10. po ukončení kontroly nebo údržby na vozidle řidič odbrzdí vozidlo a sjede z rampy
11. rampu řádně očistí a uzamkne
12. klíč vrátí předsedovi samosprávy

Čl. II

Na rampě je zakázáno:

1. provádět výměnu olejů
2. vypouštět veškeré PHM
3. provádět demontáže a opravy ND u kterých hrozí únik (i pouhé odkapávání) ropných produktů
4. provádět jakékoliv mytí vozidel
5. najíždět vozidlem na rampu couváním
6. vystupovat nebo nastupovat do vozidla na straně rampy, kde nejsou rošty se zábradlím